

FreeBSD 5.4 へ FREQSHIP for Linux (ver3.01) をインストールする手順

対象機種 : FREQSHIP for Linux (形名 : FW-FUX-F) (ver3.01)

対象 OS : FreeBSD 5.4

次の手順でインストールを実施してください。

※製品に関する注意事項等については、製品付属の取扱説明書を参照ください。

- ① “root” でログインします。
- ② CD-ROM をパソコンに挿入します。
- ③ CD-ROM をマウントします。次のコマンドを実行してください。

```
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
```

- ④ インストールするモジュールをコピーします。次のコマンドを実行してください。

```
cp /mnt/cdrom/ ja-freqship-FreeBSD5.3-3.01.2.tbz /tmp  
cp /mnt/cdrom/ ja-freqship-FreeBSD5.4-3.01.2.tbz /tmp
```

- ⑤ CD-ROM をアンマウントします。次のコマンドを実行してください。

```
umount /mnt/cdrom
```

- ⑥ モジュールを解凍します。次のコマンドを実行してください。

```
tar jxvf /tmp/ja-freqship-FreeBSD5.3-3.01.2.tbz  
tar jxvf /tmp/ja-freqship-FreeBSD5.4-3.01.2.tbz
```

- ⑦ 「ja-freqship-FreeBSD5.3-3.01.2」 のディレクトリから「freq_sel」をコピーします。

次のコマンドを実行してください。

```
cp /tmp/ja-freqship-FreeBSD5.3-3.01.2/freqship/bin/freq_sel /tmp/ja-freqship-  
FreeBSD5.4-3.01.2/freqship/bin/
```

- ⑧ パッケージファイルを作成します。次のコマンドを実行してください。

```
tar jcvf tmp/ja-freqship-FreeBSD5.4-3.01.2.tbz tmp/ja-freqship-FreeBSD5.4-3.01.2
```

- ⑨ 作成したパッケージをインストールします。次のコマンドを実行してください。

```
pkg_add /tmp/ja-freqship-FreeBSD5.4-3.01.2.tbz
```

- ⑩ インストール途中で、コンピュータと接続しているポート（シリアルポート）を入力する必要があります。

接続ポートに応じて、次のデバイスファイルを入力してください。

ポート名	デバイスファイル名
COM1	/dev/cuaa0
COM2	/dev/cuaa1

- ⑪ FREQSHIP の CUI モジュールを起動します。次のコマンドを実行してください。

```
/usr/local/freqship/bin/freqship
```

- ⑫ 以下の画面が表示されればインストールは完了です。

